



Ref. TSSTTVMAF1  
SKU 2112691

## LEE EL MANUAL DE USO

1. **RETIRA TODOS LOS ADHESIVOS DE LA SUPERFICIE DEL HORNO.**
2. **ABRE LA PUERTA DEL HORNO Y RETIRA TODOS LOS DOCUMENTOS IMPRESOS Y LOS PAPELES DE LA PARTE INTERIOR DEL HORNO.**
3. **LIMPIA LA REJILLA, LA BANDEJA Y LA CESTA DE FREÍR EN AGUA CALIENTE, CON UN POCO DE LÍQUIDO DE FREGAR Y UNA ESPONJA DE FREGAR NO ABRASIVA. SEQUE.**
4. **GIRA LA TEMPERATURA AL MÁXIMO Y DEJA PRENDIDO POR APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.**

**NOTA:** DURANTE EL PRIMER USO PODRÁS DETECTAR UN LIGERO OLOR Y/O HUMO.

**CUIDADO**  
**Y MANTENIMIENTO**  
**DE TU HORNO**  
**CON FREIDORA**  
*de aire*

Sigue estas instrucciones para prolongar su vida útil

Quando se utiliza cualquier artefacto eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:



- Antes de limpiar tu Horno con freidora de aire Oster®, desenchúfalo y deja enfriar.
  - Los limpiadores abrasivos, escobillas o limpiadores químicos dañarán los materiales de la unidad.
  - Vacía la bandeja de migas frecuentemente para evitar la acumulación de migas.
  - La cesta para freír con aire caliente, la rejilla de metal, y la bandeja de hornear son aptas para el lavavajillas. (solamente en la parte superior del lavavajillas).
  - Este artefacto no cuenta con piezas reparables por el usuario.
  - No limpie el artefacto con esponjas metálicas. Las piezas pueden romper la esponja y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica
- Cualquier servicio más allá de lo descrito en la Sección de Limpieza debe ser realizado solamente por un Representante de Servicio Autorizado.**

**DURANTE CADA USO**

**Oster**



CAPACIDAD DE  
**22L**  
capacity

Bandeja  
para hornear

Cesta para freír con  
aire caliente



Rejilla de metal para tostar, hornear y asar

1. No coloques el artefacto sobre o cerca de superficies húmedas o fuentes de calor como un quemador de gas o eléctrico o un horno de mostrador caliente.
2. Se debe tener extrema precaución al mover un artefacto o retirar una cacerola que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Siempre protege sus manos con guantes de cocina antideslizantes o similares.
3. No utilices la unidad para otro uso que no sea el previsto. El uso inadecuado puede causar lesiones. Sólo debe usarse sobre un mostrador doméstico. Mantén 6 pulgadas (152 mm) de distancia de la pared y de todos los lados. Siempre úsalo sobre una superficie seca, estable y nivelada.
4. Los alimentos de gran tamaño o los utensilios de metal no deben colocarse dentro de un horno de mostrador ya que pueden ocasionar un incendio o riesgo de una descarga eléctrica.
5. Podría producirse un incendio si el horno de mostrador está cubierto, tocando o cerca de materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapices, toallas, paredes y similares, cuando esté en funcionamiento. No coloque nada encima de la unidad cuando ésta se encuentre en funcionamiento.
6. No limpies el artefacto con esponjas metálicas. Las piezas pueden romper la esponja y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
7. Se debe tener extrema precaución cuando se utilicen recipientes fabricados con materiales distintos del metal o del vidrio.
8. No almacenes ningún material en este horno de mostrador cuando no lo esté utilizando, aparte de los accesorios recomendados por el fabricante.
9. No coloques ninguno de los siguientes materiales en el horno de mostrador: papel, cartón, plástico o cualquier material que pueda incendiarse o derretirse.
10. Vacía la bandeja de migas después de cada uso.



**PRECAUCIÓN:  
¡NO SUMERGIR EN AGUA!**

- Para limpiar, pásale una tela húmeda y seca bien.
- Asegúrate de usar solamente agua con jabón suave.



**Oster**

**LÍNEA DE  
ATENCIÓN NACIONAL:  
18000 180 360**

Líneas locales:  
Cali: 898 38 31,  
Bogotá: 746 26 26,  
Medellín: 606 98 98,  
Cartagena: 693 24 44,  
Barranquilla: 386 97 97

**HORARIO DE ATENCIÓN**  
Lunes a Viernes  
de 9:00 am a 5:00 pm